



# CHARGER INLETS

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

(PART #'S: 150BBI, 150BBIW, 200BBIW, 150BBI.OEM, 150BBIW.OEM, 200BBIW.OEM)



**WARNING: Failure to comply with the following instructions could cause an electrical failure or fire.**

### Instructions:

- 1) Drill a 1-7/8" diameter hole.
- 2) Cut the plug off of the battery charger cord.
- 3) Feed the cord through the rear boot and mounting ring (if used).
- 4) Strip the battery charger cord jacket 1-1/8" and each individual wire 9/16"
- 5) Insert the green (or green with yellow stripe) wire into the terminal with the green screw. (DO NOT OVER TIGHTEN!)
- 6) Insert the white (or blue) wire into the terminal with the silver screw.
- 7) Insert the black (or brown) wire into the terminal with the black screw.
- 8) Slide the rear boot over the back end of the charger inlet.
- 9) Place the charger inlet in the hole with the "U" shaped plug blade in the 12 o'clock position.
- 10) Secure the inlet from the front using the 3 #6 screws (included) or from the back using the threaded mounting ring.

**ADVERTENCIA: Si no se cumple con las instrucciones siguientes podría haber una falla eléctrica o un incendio.**

### Instrucciones:

- 1) Taladre un agujero de 4.75 mm de diámetro.
- 2) Corte el enchufe del cable eléctrico del cargador de la batería.
- 3) Alimente el cable eléctrico por el manguito posterior y el aro de montaje (si se usa).
- 4) Pele el revestimiento del cable eléctrico del cargador de la batería 2.85 cm y cada cable individual 1.4 cm
- 5) Inserte el cable verde (o verde con raya amarilla) en el terminal con el tornillo verde. (¡NO APRIETE EN EXCESO!)
- 6) Inserte el cable blanco (o azul) en el terminal con el tornillo plateado.
- 7) Inserte el cable negro (o marrón) en el terminal con el tornillo negro.
- 8) Deslice el manguito posterior sobre el extremo trasero de la toma del cargador.
- 9) Ponga la toma del cargador en el agujero con la espiga del enchufe con forma de "U" en la posición de las 12 en punto.
- 10) Asegure la toma por delante usando los 3 tornillos #6 (incluidos) o por detrás usando el aro de montaje roscado.

**AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas se conformer aux instructions suivantes peut causer une panne électrique ou un incendie.**

### Instructions :

- 1) Percer un trou de 4,75 cm.
- 2) Enlever la fiche en coupant le cordon du chargeur de batterie.
- 3) Faire passer le cordon par le soufflet arrière et la bague de fixation (si utilisée).
- 4) Dénuder le cordon du chargeur sur 2,85 cm et chaque fil individuel sur 1,4 cm
- 5) Insérer le fil vert (ou vert à bandes jaunes) dans la borne avec la vis verte. (NE PAS TROP SERRER!)
- 6) Insérer le fil blanc (ou bleu) dans la borne avec la vis argentée.
- 7) Insérer le fil noir (ou brun) dans la borne avec la vis noire.
- 8) Faire glisser le soufflet arrière sur la partie arrière de l'entrée du chargeur.
- 9) Placer l'entrée du chargeur dans le trou avec la broche en forme de U de la fiche à la position supérieure.
- 10) Fixer l'entrée de l'avant à l'aide des 3 vis n° 6 (incluses) ou de l'arrière à l'aide de la bague de fixation filetée.